

Laserempfänger SPECTRA CR600



Anwendungen: - auf der Maschine montiert: Baustellenvorbereitung, Planierarbeiten für Gebäude und Häuser, Abwasser- und Regenwasserleitungen. - im Standardmesseinsatz: allgemeiner Hochbau. Dank der einstellbaren Genauigkeitsstufen können Toleranzen so konfiguriert werden, dass unterschiedlichste Genauigkeitsanforderungen auch mit engeren Toleranzen erfüllt werden - von der Grobplanie bis zum Einmessen von Verschalungen. Die superhellen, farbigen LEDs für die Höheninformationen sind selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und direkten Sonneneinstrahlungen über eine Distanz bis zu 100 m deutlich ablesbar. Der einfach zu bedienende CR600 besitzt ein großes Empfangsfeld mit einem

Empfangswinkel von 270 °, das ein ständiges Versetzen des Lasers erübriggt und erhöhte Produktivität vor allem bei Maschinenanwendungen gewährleistet. Und dank des verlängerten Bereichs des Empfangsfeldes oberhalb der „Auf Höhe“-Position können selbst Aushubarbeiten mit einem Radlader einfacher erledigt werden. Der robuste und flexible CR600 kann entweder an einer Messlatte oder auf einer Maschine angebracht werden. Mit Hilfe der Magnethalterung, kann der CR600 im Handumdrehen auf unterschiedlichen Maschinen angebracht und wieder entfernt werden. Sein strapazierfähiges, leichtes und wasserdichtes Magnesiumgehäuse kann einen Aufprall aus bis zu 3 m Höhe überstehen. Im Lieferumfang enthalten: Halterung mit Klemmbacke, Magnethalterung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z160600	Laserempfänger SPECTRA CR600 inkl. Klemm- u. Magnethalterung	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at