

# Laserempfänger SPECTRA CR600



Anwendungen: der Maschine auf montiert: Baustellenvorbereitung, Planierarbeiten für Gebäude Abwasserund Regenwasserleitungen. Standardmesseinsatz: allgemeiner Hochbau. der einstellbaren Genauigkeitsstufen können Toleranzen konfiguriert dass unterschiedlichste werden, Genauigkeitsanforderungen auch mit engeren Toleranzen erfüllt werden - von der Grobplanie bis zum Einmessen von Verschalungen. Die superhellen, farbigen Höheninformationen sind selbst schlechten Lichtverhältnissen und direkten Sonneneinstrahlungen über eine Distanz bis zu 100 m deutlich ablesbar. Der einfach zu bedienende CR600 besitzt ein großes Empfangsfeld mit einem

Empfangswinkel von 270°, das ein ständiges Versetzen des Lasers erübrigt und erhöhte Produktivität vor allem bei Maschinenanwendungen gewährleistet. Und dank des verlängerten Bereichs des Empfangsfeldes oberhalb der "Auf Höhe"-Position können selbst Aushubarbeiten mit einem Radlader einfacher erledigt werden. Der robuste und flexible CR600 kann entweder an einer Messlatte oder auf einer Maschine angebracht werden. Mit Hilfe der Magnethalterung, kann der CR600 im Handumdrehen auf unterschiedlichen Maschinen angebracht und wieder entfernt werden. Sein strapazierfähiges, leichtes und wasserdichtes Magnesiumgehäuse kann einen Aufprall aus bis zu 3 m Höhe überstehen. Im Lieferumfang enthalten: Halterung mit Klemmbacke, Magnethalterung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z160600	Laserempfänger SPECTRA CR600 inkl. Klemm- u. Magnethalterung	ST



# Standorte / Kontakt

## GRAZ

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

## SALZBURG - WALS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

## **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at