

Personenschutz PROTEK PRCD-S



Ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung, allpolig schaltend als Schnurzwischengerät, mit elektronischer Fehlerstromauswertung, Unterspannungsauslösung, Fremdspannungserkennung, Schutzleitererkennung und -überwachung. - Schutz bei Fehlern im angeschlossenen Elektrogerät entsprechend DIN VDE 0661. - Schutz bei Anlagefehlern in der Festinstallation: Der PRCD-S erkennt alle denkbaren Fehler in der Festinstallation und lässt sich im erkannten Fehlerfall nicht einschalten. Die Unterspannungsauslösung verhindert das selbstständige Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr. Keine

Abschaltung, wenn der Schutzleiter mit Fremdspannung beaufschlagt wird. Technische Daten: - Bemessungsspannung: 230 V, 50 Hz, - Bemessungsstrom: 16 A, - Schutzart: IP 44, - Eingang: Schutzkontaktstecker, - Ausgang: Vollgummi-Kupplung mit Deckel, - Zuleitung: schwere Gummischlauchleitung 2x 1,5 lfm H07RN-F 3G2,5, - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, - Normen / Bestimmungen: in Anlehnung an DIN VDE 0661, - Absicherung: FI 25 A / 30 mA, - optische Anzeige: LED leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z454100	Personenschutz PROTEK PRCD-S blau mit Überwachung, 3m Kabel + Stecker u.Kupplung	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at