

# Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 im Systemkoffer



Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Das heißt für Sie: einschalten, den Laser einnivellieren lassen und loslegen. Einfach zu bedienen - durch das übersichtliche und induktive verständliche Bedienfeld ist der HV 101 anwenderfreundlich und leicht in der Handhabung. Anwendungsbereiche: - Innenausbau, - Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten, - Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken, - Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau, - Abhängende Decken, - Aushub von Baugruben, - Waagrechte Ausrichtung von Mauern und Zäunen. Technische Daten: Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R 5 nm, -

Selbstnivellierungsbereich: +/- 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung, - Anzeige, Out-of-Level: Ja, - Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, - Batteriebetriebszeit: 50 Stunden, - Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1 mm bei 10 m, Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor, - Schutzklasse: IP 54, - Gewicht: 13,68 kg. Im Lieferumfang enthalten: Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140201	Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 inkl. Stativ, Messlatte, Empfänger, im Koffer	ST

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)