

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 im Systemkoffer



Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Das heißt für Sie: einschalten, den Laser einnivellieren lassen und loslegen. Einfach zu bedienen - durch das übersichtliche und induktive verständliche Bedienfeld ist der HV 101 anwenderfreundlich und leicht in der Handhabung. Anwendungsbereiche: - Innenausbau, - Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten, - Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken, - Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau, - Abhängende Decken, - Aushub von Baugruben, - Waagrechte Ausrichtung von Mauern und Zäunen. Technische Daten: Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R 5 nm, -

Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad, elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung, - Anzeige, Out-of-Level: Ja, - Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien, - Batteriebetriebszeit: 50 Stunden, - Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1 mm bei 10 m, Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor, - Schutzklasse: IP 54, - Gewicht: 13,68 kg. Im Lieferumfang enthalten: Komplet-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140201	Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101 inkl. Stativ, Messlatte, Empfänger, im Koffer	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at