

# Aushubmulde EICHINGER 1045



Mit abklappbarem Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllung mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform. Sowohl halb- als auch vollautomatisch lieferbar. Ausführungen von 200 l bis 8000 l Inhalt.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1045500	Aushubmulde 1045.8, 500l 1975x1345x540mm (BxTxH) 125kg vollautomatisch	ST
Z1045750	Aushubmulde 1045.10, 750l 2230x1350x645mm (BxTxH) 175kg vollautomatisch	ST
Z152210	Aushubmulde 1045.12, 1000l 2255x1600x645mm (BxTxH) 210kg vollautomatisch	ST
Z10451250	Aushubmulde 1045.13, 1250l 2210x1460x830mm (BxTxH) 263kg vollautomatisch	ST
Z10451500	Aushubmulde 1045.14, 1500l 2210x1570x880mm (BxTxH) 280kg vollautomatisch	ST

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)