

Estrichpumpe BMS ALPHA CR

Beschicker/Schrapper



Die Maschine erfüllt die Abgasnorm EU Stage V, ist mit einem 44,5 kW DEUTZ-Motor sowie einem Hochleistungsverdichter ausgestattet. Sein hohes Drehmoment verdankt der DEUTZ-Dieselmotor den 2,2 Litern Hubraum. Die ALPHA CR kann auf der Baustelle je nach Anforderung im Spar- oder Powerbull-Modus betrieben werden. Im Sparmodus ist sie besonders leise, sehr ökologisch und kraftstoffsparend. Auf Knopfdruck kann bei hohem Leistungsbedarf der Powerbull-Modus zugeschaltet werden. Die Luftleistung liegt dann bei bis zu 6 m³/min. Sie ist mit dem bewährten BMS-Kühlsystem sowie einer automatischen

2 bar Abschaltung ausgestattet. Die ALPHA CR besitzt eine wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Stahl. Der Rahmen ist anhand der KTL-Beschichtung höchst rostresistent. Der Tankeinfüllstutzen wurde nach außen gelegt, dadurch ist das Betanken einfacher und der Maschinen-Innenraum bleibt sauber. Der Riemenwechsel am Mischwerk wurde ebenfalls vereinfacht. Die stabilen Kotflügel können als nützliche Ablagefläche verwendet werden. Das stabile Fahrwerk der Estrichpumpe ist mit einer mechanischen Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung versehen. Jede ALPHA CR ist mit einer abschließbaren Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängervorrichtung und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Beschicker/Schrapperausführung, Gewicht: 1980 kg. Technische Daten: - Förderdruck: 8,5 bar, - Förderweite: bis 200 m, - Kompressor BMS: bis 6 m³/min, - Motor Deutz Diesel: TD 2.2 44,5 kW, - Befüllhöhe: 450 mm, - max. Korngröße: 16 mm, - Druckstutzen: VT 70, - Volumen Beschicker: 310 Liter, - Tankinhalt: 75 Liter. Im Lieferumfang enthalten: Beleuchtungsbalken 12 V Österreich, Stecker 13-polig Kunststoff 12 V, Kugelkopfkupplung, Kesselabgang Mitte, Werkzeugbox aus Kunststoff, 500 h Servicekit, beidseitige Stirnverschleißbleche (im unteren Teilkreis), EG-Typengenehmigung.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|-----------------|--|---------|
| ZLO112ALPHACRBS | Estrichpumpe BMS ALPHA CR Beschicker/Schrapper | ST |

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at