

# Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO38C



Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler Typ EWO zeichnen sich durch einen im Handschalter (IP 66) integrierten, handlichen, elektronischen Frequenzumrichter aus, der zum direkten Anschluss an jede Einphasen-Netzsteckdose geeignet ist. Diese Produktlinie zeichnet sich durch hohe Fliehkraft, konstante Geschwindigkeit und hohe Verschleißfestigkeit aus

und ist somit für alle Betonarten geeignet. Der Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt. Die elektrischen Hochfrequenz-Innenrüttler entsprechen folgenden EU-Richtlinien: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Die Innenrüttler sind gemäß der folgenden Norm geprüft: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Entwickelt für den Dauerbetrieb S1. Integrierter Frequenzumrichter: - Eingangsspannung: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, - Eingangs frequenz: 50/60 Hz +/- 5 %, - Eingangsstrom: 5,5 A. - 12000 vib/min, - 4-fach Kugellagerung (wartungsfrei), - ergonomisches Gehäuse, - geringes Gewicht, - vollkommen tropenfeste Elektronikplatine, - exklusives Abdichtungssystem, - gehärtet und chromatiert, - zuverlässig, - betriebssicher, - leichte Handhabung, - kein Überhitzen, - leichte Wartung, - austauschbare Ersatzrüttelflaschen, - inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch mit Innenverstärkung. Optionales Zubehör: Vulkollankappe. Technische Daten: - Flasche: d= 38 mm, Länge = 404 mm, Gewicht = 2,4 kg, chromatiert, - Fliehkraft: 1700 N, - Ausgangsstrom: 1,5 A, - Netzstrom: 0,5 kW, - Schutzklasse Rüttelflasche: IP 68, - Wirkungskreis: 45 cm, - Gewicht: 14,5 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEWO38C	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO38C 38mm m. integr. Frequenzumrichter 230V	ST

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)