

# Estrichmisch- und Förderanlage BMS ALPHA ENERGY 32A Beschicker/Schrapper



Die BMS ALPHA ENERGY 32A ist vor allem für Estrichleger interessant, die auf Baustellen arbeiten, wo kein Anschluss mit 63 Ampere-Baustellenstrom zur Verfügung steht. Die Elektromaschine lässt sich auf 25 oder 32 Ampere einstellen. Sie kann an alle Baustromverteiler mit einer 400 V / 32 A Drehstromsteckdose angeschlossen werden. Der Kompressor wird mit einem 11 kW Elektromotor angetrieben. Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters kann der frequenzgesteuerte Elektromotor seine ganze Kraft entfalten. Die Estrichpumpe arbeitet nach dem Luftspeicherprinzip, sie ist äußerst

geräuscharm und sparsam im Energieverbrauch. Bis zu 80 Meter Schlauchlänge ist die Leistung vergleichbar mit der einer 3-Zylinder Dieselmachine. Sie besitzt zusätzlich eine Sicherheitsabschaltung am Domsieb und gewährleistet einen einfachen Riemenwechsel am Mischwerk. Der Rahmen und Kessel ist anhand der KTL-Beschichtung höchst rostresistent. Die stabilen Kotflügel können auch als Ablagefläche genutzt werden. Das stabile Fahrwerk der Estrichpumpe ist mit einer mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung versehen. Jede ALPHA ENERGY 32A ist mit einer abschließbaren Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängervorrichtung und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Beschicker/Schrapperausführung mit doppelwirksamen Zylindern, Gewicht: 2000 kg. Technische Daten: - Förderdruck: 6 bar, - Förderweite: bis 80 m, - Speicherbehälter: 580 l, - Kompressor BMS: 2,2 m<sup>3</sup>/min, - Elektromotor: 11 kW / 5,5 kW, - Befüllhöhe: 450 mm, - max. Korngröße: 16 mm, - Druckstutzen: VT 70, - Volumen Beschicker: 310 l. Im Lieferumfang enthalten: Beleuchtungsbalken 12 V Österreich, Stecker 13-polig Kunststoff 12 V, Kugelkopfkupplung, Kesselabgang Mitte, Werkzeugbox aus Kunststoff, 500 h Servicekit, beidseitige Stirnverschleißbleche (im unteren Teilkreis), EG-Typengenehmigung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO111ALPHAEB5	Estrichpumpe BMS ALPHA ENERGY 32A Beschicker/Schrapper	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)