

Personenschutz PRCD-S



Äpfel und Öfen fibră Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung mit Schutzleitererkennung bzw. -überwachung zum Schutz von Personen vor Elektrounfällen. Die Unterspannungsauslösung verhindert das selbstständige Wiedereinschalten der Geräte nach Spannungswiederkehr. Baustellenleitung 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 orange aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe. Mit KOPP PRCD-S Personenschutz-

Zwischenschalter 30 mA (1962.0001.5, 45305). Von den Berufsgenossenschaften zugelassen. Technische Daten: - 230 V, 16 A, max. 3500 W, - Schutzart: IP 44, - Normen/Vorschriften: DGUV Vorschrift 3, DGUV-I 203-006, DIN VDE 0661.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z45458	Personenschutz PRCD-S mit Überwachung, 3m Kabel, Schuko-Stecker u. Kupplung	ST



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at