

Personenschutz PRCD-S



Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung mit Schutzleitererkennung bzw. -überwachung zum Schutz von Personen vor Elektrounfällen. Die Unterspannungsauslösung verhindert das selbstständige Wiedereinschalten der Geräte nach Spannungswiederkehr. Baustellenleitung 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 orange aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe. Mit KOPP PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter 30 mA (1962.0001.5, 45305). Von den

Berufsgenossenschaften zugelassen. Technische Daten: - 230 V, 16 A, max. 3500 W, - Schutzart: IP 44, - Normen/Vorschriften: DGVV Vorschrift 3, DGVV-I 203-006, DIN VDE 0661.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---------|---|---------|
| Z45458 | Personenschutz PRCD-S mit Überwachung, 3m Kabel, Schuko-Stecker u. Kupplung | ST |

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at