

# Förderpumpe PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6



Die Förderpumpe für sehr hohe Förderleistungen. Die Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangsoder Fahrmischer angemischten Putz oder Mauermörtel direkt Verarbeitungsort. Die Förderleistung Mörtelbedarf Über stufenlos angepasst werden. Fernbedienung kann die Förderpumpe ein- und ausgeschaltet sowie alternativ die Fördermenge reguliert Grundausstattung: Pumpenmotor 5,5 kW 70 - 260 U/min, Mischermotor 2,2 kW, Mörtelschlauch RONDO d= 35 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung. Technische Daten: Förderweite 60 m bei d= 35 mm, Förderleistung 10 - 40 l/min, Stromanschluss 400 V.

Über Varioantrieb ist die Maschine stufenlos regelbar, variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (Loder R-Pumpe) möglich.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00292222	Förderpumpe PFT ZP 3 L MULTIMIX 2L6 5,5kW + Zwangsmischer aufgebaut	ST



# Standorte / Kontakt

#### GRAZ

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

# SALZBURG - WALS

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

#### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

#### **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

#### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

#### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

#### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at