

# Freifallförderanlage PROFOX® N° 100



Die PROFOX® N° 100 fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Mit Phasenüberwachung – dadurch Vermeidung von falscher Drehrichtung. Die Handhabung und der Transport der Anlage wurden durch viele Helfer vereinfacht wie zB die ausklappbaren Tragegriffe. Besserer Korrosionsschutz durch verzinkte und pulverbeschichtete Ausführung. Effiziente Förderung durch Einsatz der ALU-Förderdüse. Technische Daten: - Förderweite: bis zu 100 m, - Drehstrom: 400 V, 50 Hz, - Absicherung: 32 A,

Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich, - Anschlusskabel: 5 x 4 mm² CEE- Stecker,
Kompressor ist Trockenläufer, daher Maschine komplett ölfrei: Leistung: 5,5 kW. Lieferumfang: Einblashaube und Sonde, 50 m Sondenkabel, 2x 25 m Förderschlauch PU, Luftschlauch, mit zusätzlichem Zeitrelais
Für Sondenverzögerung.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00124365X	Förderanlage N° 100 tragbar 5,5kW inkl. Einblashaube und Zubehör	ST



# Standorte / Kontakt

## GRAZ

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

## SALZBURG - WALS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

## **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at