

# Mischpumpe PFT G4 Standard mit Gummimischrohr



Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden. Grundausstattung:

- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min,
- Getriebemotor 6,05 kW, 400 U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter,
- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm,
- 11 m Wasser/Luftschlauch 1/2 ",
- Mörteldruckmanometer,
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle,
- Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung,
- Werkzeugbeutel,
- Betriebsanleitung.
- Windleitblech am Pumpenmotor
- Stator/Rotor D 4-3
- Schaltschrank mit Phasenüberwachung und Betriebsstundenzähler
- Abgang Druckflansch 35 mm V-Teil Mörteldruckmanometer
- Kompressor COMP M-250 Handy mit Druckabschaltung
- Feinputzgerät 200 mm gerade mit Alu-Drehkupplung
- 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenrollen
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1000 l/h
- Förderweite (bei Schlauch 25 mm) bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 4-3) 14 l/min.

Phasenüberwachung und Betriebsstundenzähler  
Mörteldruckmanometer - Kompressor COMP M-250 Handy mit Druckabschaltung - Feinputzgerät 200 mm gerade mit Alu-Drehkupplung - 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenrollen - Wasserdurchflussmesser 100 - 1000 l/h - Förderweite (bei Schlauch 25 mm) bis 30 m - Förderleistung (bei Stator D 4-3) 14 l/min.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00424081	Mischpumpe PFT G4 Standard mit Gummi-Mischzone 6,05kW 400V	ST

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)