

Ringbalkenschalung MBA



Ringbalken- und Sturzschalung MBA aus Holzbeton, mit Abstandhaltern. Ringbalkenschalung mit Steckbügelsystem zur Stabstahlpositionierung. Schenkel: Holzbeton (HB) 10 mm, Elementlänge: mm, Steckbügelsystem Stabstahlpositionierung, Elementhöhe: 245 mm, Sonderhöhen auf Anfrage, Abstandhalter: verzinkter Bandstahl, 2-fach abgewinkelt, 3 St. pro lfm. Integrierter Abstandhalter zur Aufnahme der Bewehrung, volle Betondeckung nach DIN 1045 gegeben. Keine zusätzliche Abspannung erforderlich. Vollflächiger Kontakt des Betons zum Mauerwerk. Elemente werden vorgefertigt geliefert. Serienmäßig innen und außen mit vollflächig aufgetragenem Betonkontakt. Sturzschalung: Schenkel (HB) und Boden: Holzbeton mm.

A - A - N -	Parather there	P2 - 1 - 2 - 2 -
Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z040200	Ringbalkenschalung MBA, 115x245mm, 2lfm/Sta, 60Sta/Pal	STA
Z40262	Ringbalkenschalung MBA, 150x245mm, 2lfm/Sta, 50Sta/Pal	STA
Z040201	Ringbalkenschalung MBA, 175x245mm, 2lfm/Sta, 40Sta/Pal	STA
Z40267	Ringbalkenschalung MBA, 200x245mm, 2lfm/Sta, 42Sta/Pal	STA
Z40202	Ringbalkenschalung MBA, 240x245mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STA
Z40272	Ringbalkenschalung MBA, 250x200mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STA
Z40273	Ringbalkenschalung MBA, 250x245mm, 2lfm/Sta, 36Sta/Pal	STA
Z40203	Ringbalkenschalung MBA, 300x245mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STA
Z040204	Ringbalkenschalung MBA, 365x245mm, 2lfm/Sta, 24Sta/Pal	STA



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at